シャープ加熱気化式加湿器〈HV-W5OCX〉をレンタルのお客様へ

この度は当社のレンタル商品をご注文いただきまして、誠にありがとうございます。

これからレンタル商品をご利用していただくにあたって、日常のメンテナンスに関しましては、お客様の ご負担で行っていただく事になります。メンテナンスの内容は、下記の通り簡単な作業になっております ので、宜しくご協力の程お願い申し上げます。

◎本機を、快適にご使用をいただくために、日常の手入れをお願いいたします。

① お手入れの時期

加湿時間が約 240 時間になると「ピー、ピー」音が約1 O 秒間鳴り、お手入れランプが点灯します。 その場合には、②~⑥までの清掃、お手入れが必要です。

お手入れランプの点灯、消灯にかかわらず、お手入れが終了したら必ずリセットボタンを「ピッ」と 音がするまで(約3秒間)押し続けてください。ランプが点灯している場合は消灯します。

- ② 水タンクの清掃(給水ごとに) 水タンクに小量の水を入れ、キャップを締めて振り洗いし排水します。(取扱説明書P.15参照)
- ③ 加湿フィルターの清掃(2週間に1回程度) 加湿フィルターを水洗いし、表面に付いた水アカ、汚れなどを洗い落とします。(取扱説明書P.16 参照)
- ④ トレイの清掃(2週間に1回程度) トレイの水を排水し、トレイ内を水洗いして汚れを落とします。この時、フロートは外さないでください。(取扱説明書P.17参照)
- ⑤ エアフィルターの清掃(2週間に1回程度) 本体背面のエアフィルターのホコリを掃除機で吸い取ります。汚れがひどい時には、取り外し、綺麗な水につけ置き洗いしてください。(取扱説明書P.17参照)
- ⑥ 本体、吹出口の清掃(1ヶ月に1回程度) 柔らかい布で拭き取ります。(取扱説明書P.18参照)
- 注1〕 お手入れの際には、必ず運転を停止し、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 注2〕お手入れの際に、塩素系、酸性タイプの洗剤は使用しないでくだい。
- 注3〕ご返却の際は、水タンク・トレイの水を必ず抜いてからご返送いただきますようお願いいたします。

以上、メンテナンスに関してご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

ダーリング SP店 TELO233-29-4456 担当 沢田 恭徳 (サワダヤスノリ)